



Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung	Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung
1	19015401	Gehäuse	31	19015429	Reglerteil
2	19015402	Schraube	32	19015430	Tauchkolben
3	19015403	Schutzhaube	33	19015431	Schraube
4	19015404	Spannmutter	34	19015432	Feder
5	19015405	Aufnahmemutter	35	19015433	Vorspannstift
6	19015406	Distanzscheibe	36	19015434	Gabelschlüssel
7	19015407	Kugellager	46	19015436	Dichtung
8	19015408	Kugellager	47	Schruppscheibe (nicht im Lieferumfang)	
9	19015409	Tellerrad	50	19015437	Seitengriff
10	19015410	Spindel	52	19015439	Handgriff
11	19015411	Arretierkeil	53	19015440	Betriebshebel
12	19015412	Seegerring	54	19015441	Vorspannstift
13	19015413	Wellenscheibe	55	19015442	Ventilfeder
14	19015414	Auspuffabdeckung	56	19015443	Sicherungsstift
15	19015415	Kugellager (2)	57	19015444	Luftanschluß
16	19015416	Kugellager	58	19015445	Ventilschraube
17	19015417	Ritzel	59	19015446	O-Ring
18	19015418	Justiermutter	60	19015447	Regler, komplett
19	19015419	Schraube	61	19015448	Ventilstößel
20	19015420	Seegerring	62	19015449	O-Ring
21	19015421	Vorderer Rotordeckel	63	19015450	Mutter
22	19015422	Zylinder	64	19015451	Seegerring
23	19015423	Rotorblatt (4)	65	19015452	Ventilbuchse
24	19015424	Rotor	67	19015453	Schraube
25	19015425	Vorspannstift	68	19015454	Schutzgummi
26	19015426	Hinterer Rotordeckel	69	19015400	Spannschlüssel
28	19015427	Schraube			
30	19015428	Pendel			