



POS.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG	POS.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG
1-1	10732214	Stift (2)	20	10731855	Umsteuerhebel
1-2	17321971	Stift	21	19015108	Handgriff
1-3	10732206	Stift	22	10732211	Dichtung
1-4	10731845	Stift	23	10731846	Kugellager
1-5	19015101	Führungsstift	24	19012376	Hint. Rotordeckel
2-1	10731861	O-Ring	25	10731844	Rotorblatt (6)
2-3	10731866	O-Ring	26	19012717	Rotor
2-4	10731857	O-Ring	27	19012378	Zylinder
2-5	19013682	O-Ring	28	19012379	Vord. Rotordeckel
2-6	10731878	O-Ring	29	19012380	Radialdichtring
2-7	19012372	O-Ring	30	10731837	Kugellager
2-8	19012373	O-Ring	31	10732473	Helicoil-Einsatz (8)
3-1	19015102	Sechskantschlüssel	32	19012395	Motorgehäuse
4-1	19015103	Schraube (4)	33	19012718	Käfig
4-2	19013694	Schraube (4)	34	19012382	Kugel
5-1	10732198	Fettstopfen	35	19012719	Kugel-Führungshülse
5-2	10732205	Schraube	36	19012720	Schlagstift (2)
6	10732212	Betriebsdrücker, innen	37	19012721	Nockensteuerhülse
7	10732213	Betriebsdrücker, außen	38	19012722	Druckfeder
8	19015107	Ventilbuche	39-1	19012723	Spindel
9	19015105	Ventilstift	39-2	19012724	Spindel, lang
10	19015104	Ventilkugel	40	10731879	Schlüsselkopfhaltering
11	19013681	Ventilfeder	41	19012725	Druckscheibe
14	19013683	Luftanschluß kompl.	42	19012726	Führungsbuchse
15	10731858	Feder (2)	43	19012727	Schlagwerk-Gehäuse
16	10731859	Kugel (2)	44	19012728	Radialdichtring
17	17322091	Führungsbuchse	45	10731885	Band
18	10732192	Umsteuerventil	46	19015106	Seitengriff
19	19012394	Mengenregler			