



POS.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG	POS.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG
1	19013680	Gehäuse	30	19015109	Führungsstift
2	10731851	Drücker	31	19013687	Rotor
3	10732210	Vorspannstift	32	19013688	Rotorblatt (6)
4	10731860	Stopfen	33	10731847	Dichtung
5	10731861	O-Ring	34	19013689	Gehäusedeckel
6	19015105	Ventilstift	35	19013690	Schraube (4)
8	19015104	Ventilkugel	36	19012373	O-Ring
9	19013681	Ventilfeder	37	19013691	Schlagwerkgehäuse
10	19013682	O-Ring	38	10732198	Ölkontrollschraube (2)
11	19013683	Luftanschluß	39	19012728	Radialdichtring
12	10732192	Umsteuerventil	40	19012726	Führungsbuchse
13	10731856	O-Ring	41	19012718	Käfig
14	10731858	Feder (2)	42	19013692	Führung
15	10731859	Stahlkugel (2)	43	19012382	Stahlkugel
16	10732206	Vorspannstift	44	19013693	Nockensteuerhülse
17	19012375	Luftmengenregler	45	19012720	Schlagstift (2)
18	10731857	O-Ring	46	19012722	Druckfeder
19	10731855	Umsteuerhebel	47	19012723	Spindel
20	10732205	Stopfen	48	19012724	Spindel, verl.
21	17321971	Vorspannstift	49	10731878	O-Ring
22	19013684	Vord. Rotordeckel	50	10731879	Schlüsselkopfhaltering
23	19012372	O-Ring	51	19012725	Druckscheibe
24	19012380	Radialdichtring	52	19013694	Schraube (4)
25	10731837	Kugellager	53	19015106	Seitengriff
26	19013685	Hint. Rotordeckel	54	19013695	Stahlband
27	10731846	Kugellager	55	19015103	Schraube mit Federring (4)
28	10731845	Vorspannstift	56	19015102	Sechskantschlüssel
29	19013686	Zylinder	57	10732473	Helicoil-Einsatz (8)