



Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung	Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung
1	19016330	Gehäuse	29	19016355	Hinterer Rotordeckel
3	19016331	Umsteuerschieber	30	19015934	Feder
4	19016332	Ventilstößel	31	19016356	Schraube mit Federring (4)
5	19016333	Ventil	32	19016357	O-Ring
6	19016334	O-Ring	33	19016358	Gehäusedichtung
7	19016335	O-Ring	34	19016359	Gehäusedeckel
8	19016336	Luftanschluss	35	19016360	Schraube
9	19016337	Ventilfeder	36	19015935	Stahlkugel
10	19016378	Vorspannstift	37	19016361	Radialdichtring
11	19016338	O-Ring	38	19016362	Gumminase
12	19016339	O-Ring	39	19016363	O-Ring
13	19016340	O-Ring	40	19016364	Schlüsselkopf-Haltering
14	19016341	Distanzscheibe	41	19016365	Druckfeder
15	19016342	Radialdichtring (2)	42	19016366	Betriebsdrücker
17	19016343	Lagerbuchse	43	19016367	Auspuffdeflektor
18	19016344	Spindel ¾"	44	19016368	Schraube mit Federring (3)
	19016377	Spindel ¾", 6" verl.	45	19016369	Schraube
19	19016345	Käfig	46	19016370	Stahlkugel
20	19016346	Schlagstift (2)	47	19016371	Leistungsregler
21	19016347	Kugelführungshülse	48	19016372	Isoliergriff
22	19016348	Nockensteuerhülse	50	19016374	O-Ring
23	19016349	O-Ring	51	19015947	Schraube
24	19016350	Zylinder	52	19016375	O-Ring
25	19016351	Rotor	53	19016379	Niet (2)
26	19016352	Rotorblatt (6)	54	19016373	Typenschild
27	19016353	Vorderer Rotordeckel	55	19016376	Warnschild
28	19016354	Kugellager (2)			