



POS.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG	POS.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG
1	10040101	Gehäuse	25	10040125	Ventilstößel (2)
2	10040102	Spindel	26	10040126	O-Ring
3	10040103	Schlüsselkopfhaltering	27	10040127	Ventilstift (2)
4	10040104	Betriebsdrücker	28	10040128	Seegerring
5	10040105	O-Ring	29	10040129	Haltering
6	10040106	Führungsbuchse	30	10040130	O-Ring (2)
7	10040107	Hammer	31	10040131	Ventilblock
8	10040108	Käfig	32	10040132	Mengenregler
10	10040110	Führungsstift	33	10040133	O-Ring
11	10040111	Nockensteuerhülse	34	10040134	O-Ring
12	10040112	Öl-Kontrollschraube	35	10040135	Schraube (2)
13	10040113	Kugellager	36	10040136	Radialdichtring
14	10040114	Hint. Rotordeckel	37	10040137	Halteplatte
15	10040115	Rotor	38	10040138	Radialdichtring
16	10040116	Rotorblatt (6)	39	10040139	Gehäuseschutz
17	10040117	Drückerstift (2)	40	10040140	Ventilfeder (2)
18	10040118	Zylinder	41	10040141	Ventilbuchse (2)
19	10040119	Vord. Rotordeckel	42	10040142	Ventilfeder (2)
20	10040120	Kugellager	43	10040143	Schraube (2)
21	10040121	Gehäusedeckel	44	10040144	Schraube (2)
22	10040122	O-Ring	47	10040147	Federring (2)
23	10040123	Dichtung	48	10040148	Federring (2)
24	10040124	Führungsstift	49	10040149	Federring (2)