



Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung	Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung
1	19016034	Gehäuse	22	19016018	Umschalthebel
2	19016002	Ventilstößel	23	19016019	Schraube (4)
3	19016003	Ventilfeder	24	19010582	Käfig
4	19016004	Auspuffdeflektor	25	19010574	Hammer (2)
5	19016028	Luftanschluss	26	19010575	Zylinderstift
6	19016005	O-Ring	27	19010587	Druckknopf
7	19016006	Betriebsdrücker	28	19010559	Druckfeder
8	19016007	O-Ring	29	19016029	Spindel
9	19016008	O-Ring	30	19010577	Druckscheibe
10	19016009	Drehrichtungs-Regler	31	11013129	Schlüsselkopfhaltering
11	10729478	Kugellager (2)	32	11008695	O-Ring
12	10729477	Radialdichtring	33	19016022	Dichtung
13	19016010	O-Ring	34	10729739	Ölschraube
14	19016011	Vorderer Rotordeckel	35	19016023	Schlagwerk-Gehäuse
15	19016012	Zylinder	36	19016024	Schraube (4)
16	19016013	Rotor	37	19010580	Radialdichtring
17	19016014	Rotorblatt (6)	38	19016025	Hülse (4)
18	19016015	Hinterer Rotordeckel	39	19016031	Buchse
19	10730032	Zylinderstift	40	19016032	Scheibe
20	19016016	Dichtung	41	19010529	O-Ring
21	19016017	Gehäusedeckel	42	19016026	Gummidichtung