

Hämmer/Hammer/Boorhamer

Type Denomination Type	Einsteckende Shank Size Insteckeinde	Geräte Nr. Part No. Onderdeel Nr.	Masse Weight (kg) Gewicht (kg)
BH9 F	S22x82,5	4-000-000-03546	13,0
BH9 F	S22x108	4-000-000-03547	13,4
BH9 F	S19x108	4-000-000-03545	13,6
BH9 F	S19x82,5	4-000-000-03544	13,1
BH9 FH	S22x82,5	4-000-000-03550	12,6
BH9 FH	S22x108	4-000-000-03551	13,1
BH9 FH	S19x108	4-000-000-03549	13,1
BH9 FH	S19x82,5	4-000-000-03548	12,6

Ersatzteilliste/Spare Parts List/Onderdeellijst


Type	Benennung	Denomination	Omschrijving	BBG Nr.	Pos.	Stk.
ALLE	Griffkörper kpl.	Handle body cpl.	Handgreep cpl.	3-000-000-22277	1	1
ALLE	Griffkörper	Handle body	Handgreep	3-000-000-22256	1.1	1
ALLE	Drücker	Trigger	Drukker	1-000-000-68625	1.2	1
ALLE	Connex-Spannstift	Connex-Pin	Connex-Spanstift	1-000-000-71802	1.3	1
ALLE	Ventilstift	Valve pin	Ventielstift	1-000-000-78753	1.4	1
ALLE	Dichtkegel	Conical Nipple	Inlaatventiel	1-000-000-68433	1.5	1
ALLE	Federbolzen	Spring Bolt	Veerbout	1-000-000-78752	1.6	1
ALLE	Druckfeder	Pressure Spring	Drukveer	1-000-000-68891	1.7	1
ALLE	Anschlussnippel	Connecting nipple	Aansluitnippel	1-000-000-69548	1.8	1
ALLE	Spannstift	Dowel pin	Spanstift	1-000-000-68888	1.9	1
ALLE	Verschlusschraube	Screw plug	Dopschroef	1-000-000-69965	1.10	1
ALLE	Spühlrohrgehäuse	Flushing Tube Cover	Spoelhuisdeksel	1-000-000-77240	2	1
ALLE	Steuergehäusedeckel kpl.	Control casing cover cpl.	Stuurhuisdeksel kpl.	3-000-000-22261	3	1
ALLE	Steuergehäusedeckel	Control casing cover	Stuurhuisdeksel	1-000-000-69537	3.1	1
ALLE	König-Expander	König-Expander	Koenig-Expansiestift	1-000-000-70576	3.2	2
ALLE	Steuerkörper	Control body	Stuurschijf	1-000-000-76156	4	1
ALLE	O-Ring	O-Ring	O-Ring	1-000-000-69714	5	1
ALLE	Spülrührspanner	Flushing Tube Clamp	Inbusbout	3-000-000-22279	6	1
ALLE	Spülröhr kpl. S119, S19	Flushing Tube cpl. S119, S19	Spoelpijp kpl. S119	1-000-000-78946	7	1
ALLE	Spülröhr kpl. S22, S122	Flushing Tube cpl. S22,S122	Spoelpijp kpl. S22, S122	1-000-000-69520	7	1
ALLE	Zylinder	Cylinder	Cilinder	3-000-000-22263	8	1
ALLE	O-Ring	O-Ring	O-Ring	1-000-000-71342	9	1
ALLE	Connex-Spannstift	Connex-Pin	Connex-Spanstift	1-000-000-69573	10	2
ALLE	Kolben	Piston	Zuiger	3-000-000-22280	11	1
ALLE	Bimetall Sperrrad	Bimetall Rack wheel	Bimetall Palwiel	1-000-000-80627	12	1

Ersatzteilliste/Spare Parts List/Onderdeellijst

Type	Benennung	Denomination	Omschrijving	BBG Nr.	Pos.	Stk.
ALLE	Hülse	Sleeve	Ventielhuls	1-000-000-78905	13	2
ALLE	Bohrerhülse S22x82,5	Drill chuck S22x82,5	Boorhuls S22x82,5	1-000-000-76998	14	1
ALLE	Bohrerhülse S122	Drill chuck S22x108	Boorhuls S22x108	1-000-000-76992	14	1
ALLE	Bohrerhülse S19x82,5	Drill chuck S19x82,5	Boorhuls S19x82,5	1-000-000-76997	14	1
ALLE	Bohrerhülse S19x108	Drill chuck S19x108	Boorhuls S19x108	1-000-000-76990	14	1
BH9 FH	Vordergehäuse S22	Fronthead housing S22	Voorhuis S22	3-000-000-24799	15	1
BH9 FH	Vordergehäuse S122,S119	Fronthead housing S122,S119	Voorhuis S122,S119	3-000-000-22264	15	1
BH9 F	Vordergehäuse kpl. S19	Fronthead housing cpl. S19	Voorhuis kpl. S19x82,5	3-000-000-26016	15	1
BH9 F	Vordergehäuse kpl. S22	Fronthead housing cpl. S22	Voorhuis kpl. S22	3-000-000-25686	15	1
BH9 F	Vordergehäuse S22,S19	Fronthead housing S22,S19	Vorrhuis S22,S19	1-000-000-69543	15.1	1
BH9 F	Vordergehäuse kpl. S119	Fronthead housing cpl. S119	Voorhuis kpl. S119	3-000-000-26017	15	1
BH9 F	Vordergehäuse kpl. S122	Fronthead housing cpl. S122	Voorhuis kpl. S122	3-000-000-25701	15	1
BH9 F	Vordergehäuse S122,S119	Fronthead housing S122,S119	Voorhuis S122,S119	1-000-000-69553	15.1	1
BH9 F	Bolzen	Bolt	Bout	1-000-000-69540	15.2	1
BH9 F	Connex-Spannstift	Connex-Pin	Connex-Spanstift	1-000-000-70236	15.3	1
BH9 F	Druckplatte	Pressure Plate	Drukdeksel	1-000-000-69541	15.4	1
BH9 F	Drucksegment	Pressure Segment	Druksegment	1-000-000-69542	15.5	1
BH9 F	Haltebügel S22,S122	Steel retainer S22,S122	Houderbeugel S22,S122	1-000-000-80072	15.6	1
BH9 F	Haltebügel S19,S119	Steel retainer S19,S119	Houderbeugel S19,S119	1-000-000-69539	15.6	1
BH9 FH	Sicherungsring	Retaining ring	Borgring	1-000-000-71780	16	1
BH9 FH	Haltekappe S19,S119	Retainer cap S19,S119	Beitelkap S19,S119	1-000-000-69546	17	1
BH9 FH	Haltekappe S22, S122	Retainer cap S22, S122	Beitelkap S22, S122	1-000-000-69555	17	1
BH9 FH	Pufferring S19,S119	Buffer ring S19,S119	Buffer ring S19,S119	1-000-000-69563	18	1
BH9 FH	Pufferring S22, S122	Buffer ring S22, S122	Buffer ring S22, S122	1-000-000-76109	18	1
ALLE	Nadelrolle	Needle Roller	Naalden	1-000-000-69736	19	8
ALLE	Spannschraube	Tensioning screw	Spanbout	1-000-000-75896	20	2
ALLE	Mutter	Nut	Moer	1-000-000-73145	21	2
ALLE	Schalldämpfer Oberteil	Upper part of Silencer	Geluiddemper Bovenste deel	1-000-000-69750	22	1
ALLE	Schalldämpfer Unterteil	Base part of Silencer	Geluiddemper Onderste deel	1-000-000-69752	23	1
ALLE	Sechskantschraube	Hex. Screw	Zeskantbout	1-000-000-08480	24	1
ALLE	Ausgleichsstück	Levelling piece	Opvulstuk	1-000-000-69603	25	1
ALLE	Griff	Handle	Greep	1-000-000-71344	26	1

Zubehör/Accessories:

BH9	Anschlussnippel kpl.	Connecting Nipple cpl.	Aansluitnippel met zeef cpl.	3-000-000-22297	1
BH9	Anschlussnippel	Connecting Nipple	Aansluitnippel met zeef	1-000-000-69953	1.1
BH9	O-Ring	O-Ring	O-Ring	1-000-000-69797	1.2



Zubehör/Accessories:

BH9	Wasseranschlussventil	Water Connection Valve		3-000-000-22294	1
BH9	O-Ring	O-Ring	O-Ring	1-000-000-69797	1.1
BH9	Quad-Ring	Quad-Ring		1-000-000-69590	1.2
BH9	Druckfeder	Pressure Spring	Drukveer	1-000-000-69591	1.3
BH9	Scheibe	Disc		1-000-000-69592	1.4
BH9	Sicherungsring	Retaining Ring	Borgring	1-000-000-69593	1.5
BH9	Kugel	V-Ball	Kogel	1-000-000-69594	1.6
BH9	Ventilkolben	Valve Piston		1-000-000-69595	1.7
BH9	Anschlussnippel	Connecting Nipple	Aansluitnippel met zeef	3-000-000-22278	1.8
BH9	Umsteckbolzen	Replug Bolt		1-000-000-69525	1.9
BH9	O-Ring	O-Ring	O-Ring	1-000-000-69777	1.10

